



טוסטר גריל + מפסק

דגם EF 108



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. אין לגעת בחלקים החמים, השתמש בידיות.
2. כדי להימנע ממכת חשמל אל תטבול את הכבל או התקע החשמלי במים.
3. הרחק ילדים מהמכשיר.
4. כשהמכשיר אינו בשימוש או לפני ניקוי יש לנתקו מהחשמל יש להמתין שהמכשיר יתקרר ואז לנקות.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
6. יש להרחיק מהמכשיר שמן רותח או כל נוזל חם אחר.
7. לניתוק המכשיר מהחשמל הוצא את התקע מהשקע.
8. השתמש בטוסטר אך ורק למטרות להן הוא יועד.
9. להוצאת הסנדוויץ' השתמש בכף עץ או פלסטיק אין להשתמש בסכין מתכת העלולה לפגוע בציפוי העליון של הטוסטר.
10. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או שימוש שלא בהתאם להוראות.
11. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים:
 - - מטבחונים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - - אכסניות, בתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות
 - - אכסניות לינה וארוחות בוקר
12. אין להשתמש בכבל מאריך. במידה ותחליטו בכל זאת להשתמש בכבל מאריך, תחת אחריותכם, השתמשו בכבל מאריך באיכות טובה ואשר תואם למתח העבודה של המכשיר.

כיצד להכין סנדוויץ' טוסט

1. בפעם הראשונה יש לנקות את פני השטח במטלית לחה.
2. הכנס/י את התקע לחשמל.
3. הדלק/י את הטוסטר בעזרת המפסק הנמצא בצידו השמאלי של הטוסטר.
4. הנורה האדומה שעל המפסק והנורה הכתומה על הטוסטר ידלקו.
5. סגרו את המכשיר והכינו את הסנדוויץ', בינתיים הטוסטר מתחמם.
6. כאשר תידלק הנורה הירוקה המכשיר מוכן לשימוש.
7. פתחו את הטוסטר והנח את פרוסות הלחם כשהן מרוחות במרגרינה/חמאה משני הצדדים.
8. סגרו בזהירות את שני חלקי הטוסטר.
9. עם גמר השימוש כבו את המכשיר בעזרת מפסק ההפעלה והוציאו את התקע מהחשמל.

שים לב

במשך ההכנה הנורית הירוקה תידלק ותיכבה מאחר והתרמוסטט שומר כל הזמן על הטמפרטורה הנכונה, הבישול נעשה אך ורק כשהמכשיר סגור.

ניקוי

- לאחר השימוש ולפני הניקוי נתק מהחשמל, המתן שהמכשיר יתקרר.
- נקה את המכשיר עם נייר סופג או סמרטוט.
- במידה ונידבק למכשיר דבר מה שקשה להסירו שפוך מעט שמן בישול לאחר מספר דקות הוא יתרכך וניתן יהיה להסירו.
- את החלק החיצוני של המכשיר יש לנקות אך ורק במטלית לחה.
- אין להשתמש לניקיון פנימי או חיצוני במברשות קשיחות או מתכתיות מאחר וזה פוגע בגימור.
- פירורים ונוזלים – לטוסטר יש בחלקו הקדמי של פלטת הבישול התחתונה פתח מיוחד אשר מתחתיו נמצאת מגירה לאחסון הפירורים והנוזלים. הוצא חלק זה מהטוסטר, שטוף במים פושרים ונקה בנייר סופג או בסמרטוט. לאחר הניקוי החזר את המגירה למקום.

אחסון המוצר

יש אפשרות לאחסן את הטוסטר במצב עומד. נעל את המכסה העליון עם המכסה התחתון ואחסן את המוצר במצב עומד.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים
הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת
זרם חשמל סדיר.
- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים
מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
- 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
בכתב.
- 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
- 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח
עליון אחר.
- 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
- 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

טוסטר גריל + מפסק EF-108

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: