



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב

מגהץ אדים תחתית נירוסטה

דגם EF-960

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות

1. לפני השימוש הסר את ציפוי הניילון מתחתית המגהץ.
2. בשימוש ראשון יש אפשרות שיופיע עשן קל וריח מפלטת המגהץ, העשן והריח ייעלמו תוך מספר דקות של שימוש.
3. אם נוטפות טיפות של מים בזמן הגיהוץ סימן שהמגהץ לא התחמם מספיק.
4. יש להשתמש במים מזוקקים בלבד.
5. יש לנתק את המגהץ בתום השימוש משקע החשמל.
6. אין להתקין מפסק בכבל המגהץ.
7. יש להוציא תקע מבית תקע לפני מילוי מיכל המים.
8. אין לטבול את גוף המגהץ במים.
9. יש לוודא כי השקע בקיר מחובר להארקה.
10. יש לרוקן את המים מהמיכל בסיום כל שימוש. **המים רותחים!**: עלייך לנהוג בזהירות שלא לקבל כוויה.
11. אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כל עוד הוא מחובר לחשמל.
12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י גורם מוסמך אחר.
13. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
14. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!

בחירת טמפרטורה

- לבחירת החום, סובב את כפתור הטמפרטורה לדרגה הרצויה לך בהתאם לסוג האריג, לגיהוץ באדים יש לסובב את הכפתור לאזור המסומן. כך שהנקודה של האיזור הרצוי תהיה מול החץ (Δ) שעל המגהץ.
- - טמפרטורה נמוכה – **NYLON** – ניילון אריגי אקרילי וסינטטי.
 - • - טמפרטורה בינונית – **SILK** – צמר, משי ופוליאסטר.
 - • • - טמפרטורה גבוהה – **(COTTON MAX)** – כותנה ופשתן.
- שים לב: על מנת לוודא כי המגהץ על חום מקסימאלי, וודא כי הווסת מסובב הכי ימינה עם כיוון השעון, כך שהמילה "**MAX**" כתובה בדיוק ממול החץ שעל המגהץ.
- בשביל לגהץ במצב קיטור הכפתור חייב להיות מכוון על מקסימון (**MAX**) במגהץ יש נורת ביקורת, הנורה תידלק כאשר מפעילים את המגהץ, ברגע שהנורה נכבת המגהץ חם ומוכן לשימוש!

למגהץ 2 כפתורים

- מתז מים
- לחצן אדים

גיהוץ יבש

חבר את התקע לשקע החשמל וכוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה. אם ברצונך להשתמש בגיהוץ יבש במתז מים, בכדי להקל על הגיהוץ, לחץ על כפתור מתז מים, וגהץ. התחל לגהץ לאחר שנורת הביקורת כבתה.

שים לב – בורר האדים במצב סגור.

גיהוץ באדים

לפני מילוי מים במגהץ נתק את התקע מהשקע, החזק את המגהץ במאונך ומלא מים בעדינות בעזרת מיכל המילוי.

מלא מים עד שהמיכל יהיה מלא במצב מאוזן.
 חבר את התקע לשקע, כוון את התרמוסטט לאזור המסומן ב- **MAX** (הכי ימינה עם כיוון השעון)
 חכה עד שנורת הביקורת תכבה והתחל להשתמש. (המים בקיטור יגיעו למצב רתיחה בערך אחרי 10 דקות
 מהרגע שהפעלת על **max**)
 הזז את כפתור האדים לפי הצורך, הכפתור נמצא מעל לחצן המים וניתן להזיזו ימינה ושמאלה, כאשר ימינה
 זה יותר אדים (מסומן כ **MAX**) ושמאלה זה פחות אדים, במצב הכי שמאלי זה ללא אדים.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!
אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שם/דגם המוצר _____ מְגֵהֵץ אֲדִים _____ EF-960

תאריך קניה _____

שם המוכר חתימה
וחותמת: _____