



סיר אורז

דגם: EF-992

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

אזהרות והערות כלליות

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.
2. אין לחבר את סיר הבישול דרך כבל מאריך או מפצל.
3. היזהרו מלגעת בחלקים חמים, השתמשו בידיות האחיזה המיועדות.
4. אין להרטיב או להכניס לכל נוזל שהוא, את כבל החשמל, התקע או את גוף סיר החשמל.
5. **מכשיר זה אינו מצויד במפסק כיבוי והפעלה** - יש לנתק את התקע מהשקע כאשר המכשיר לא בשימוש ולפני הניקוי.
6. השגחה צמודה נחוצה תמיד בשימוש ליד ילדים.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. יש לוודא שכבל החשמל אינו משתלשל מעבר לקצה שולחן או דלפק ואינו נוגע במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר על מבער גז חם או על פלטת חשמל חמה או לידם.
11. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
12. אין להשתמש במכסה סדוק או מיכל בישול פגום.
13. אין להפעיל את המכשיר כאשר מיכל הבישול ריק.
14. אין להשאיר את האורז לפני בישול במכשיר ומחשש לקלקול האורז.

הוראות שימוש

מכשיר זה מורכב משלושה חלקים: מכסה, מיכל בישול, בסיס. לפני שימוש ראשון, יש להוציא את כל חלקי המכשיר ולסלק את חומרי האריזה. יש לשטוף את המכסה ומיכל הבישול במים וסבון ולייבש היטב. את הבסיס יש לנגב במטלית לחה בלבד.

1. יש להניח את הבסיס על משטח ישר ויציב
2. יש לשים מעט שמן בכדי למנוע הדבקת האורז לבסיס הסיר
3. מלאו את האורז והמים לפי הטבלה בהמשך בשימוש כוס מדידה מצורפת.
4. התקינו את מיכל הבישול בתוך הבסיס, סובבו בעדינות ימין ושמאל על מנת שהמיכל ייצמד למשטח החימום לפי האזור



5. סגרו את המכסה על המיכל.
6. חברו את התקע לשקע החשמל
7. לחצו על המתג למצב בישול COOK, נורת ביקורת תפעל
8. בסיום בישול האורז, יעבור המתג למצב שמירת חום WARM, נורת ביקורת אחרת תפעל. מומלץ להמתין 15 דקות נוספות במצב חום כדי לאדות שאריות מים לפי הטעם.
9. בסיום השימוש **חובה לנתק את התקע מהשקע** כדי להפסיק את החמום. מכשיר זה אינו מצויד במפסק הפעלה וימשיך לחמם כל עוד יהיה מחובר לזינה.

• שימו לב בעת הבישול כי גובה המים לא יעלה על 70% מנפח הכלי

אידיוי ירקות

אתה יכול להשתמש בסיר אורז כדי לאדות אוכל, כמו ירקות, דגם ואפילו תפוח אדמה..

1. מלא את מאדה הירקות באוכל הרצוי לאידוי.
2. מלא את סיר האורז עד למחצה במים בטמפרטורת החדר.
3. שים את המאדה מעל הסיר אורז.
4. כסה את המאדה עם המכסה זכוכית
5. לחץ על כפתור COOK
6. לאחר זמן האידוי הרצוי יש ללחוץ על כפתור ההפעלה – להעביר למצב KEEP WARM ואז לנתק מהחשמל.
7. יש לנקות זהירות בעת הוצאת המכסה – שכן אדים חמים יכולים להתפרץ החוצה.

טבלת כמויות אורז לא מבושל / מים

- 2 כוסות אורז - 3 כוסות מים
- 4 כוסות אורז - 5 כוסות מים
- 6 כוסות אורז - 7 כוסות מים
- 8 כוסות אורז - 9 כוסות מים

הכמויות הם בגדר המלצה בלבד וניתנות לשינוי לפי מתכונים
ניתן כמובן להשתמש באורז מתובלן ביחס של כוס ושליש מים על כוס אורז.

ניקיון ותחזוקה

1. לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק את התקע מהשקע ולהמתין עד שהסיר יתקרר.
2. שטפו את מיכל הבישול ומכסה הזכוכית במי סבון חמים- ויבשו היטב .
3. נגבו את יחידת הבסיס במטלית לחה, אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים.
4. בתוך יחידת הבסיס קיים משטח החימום העשוי אלומיניום, חובה לשמור על ניקיון משטח זה. את השטח יש לנקות בצמר פלדה יבש בלבד ולאחר מכן בסמרטוט לח. בסיום הניקוי יש להמתין עד ייבוש מלא לפני שימוש חוזר. שימוש במכשיר כאשר השטח אינו נקי או לא חופשי מעצמים זרים כמו לכלוך יגרום לפעילות לא תקינה ומסיר את האחריות

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים
הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת
זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים
מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח
עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-992

סיר אורז

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: