



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב
כירת בישול חשמלית

דגם EF 668/670



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.
2. בכדי למנוע מכת חשמל, אין להניח את המכשיר במים או בנוזל כלשהו.
3. כשילדים מפעילים את המכשיר או נמצאים בקרבתו בזמן הפעלה, יש להשגיח עליהם היטב.
4. יש לנתק את התקע מן השקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
5. אין לגעת במשטח החימום. זהו משטח חם העלול לגרום לכוויות.
6. יש לדאוג שידיים, שיער ביגוד וכו' לא יתקרבו למכשיר – קיימת סכנת כוויה – משטח חם.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות השרות המורשות ע"י היבואן.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. יש לוודא שכבל החשמל אינו משתלשל מעבר לקצה שולחן או דלפק ואינו נוגע במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר על מבער גז חם או על פלטת חשמל חמה או לידם.
11. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
12. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד.
13. אין להתזיז על המכשיר מים

הוראות הפעלה

1. יש לסלק את כל חומרי האריזה מסביבת המכשיר ולהניח את הכירה במקום אופקי ויציב.
2. מומלץ להפעיל בשימוש ראשון את המכשיר בחום בינוני כ 15 דקות כדי לאפשר התנדפות ריחות הצבע ושריפת האבק.
3. לאחר חיבור תקע החשמל לשקע החשמל יש לקבוע את עוצמת החום על ידי הכפתור העגול-התרמוסטט
4. המכשיר מצויד בנורת ביקורת אדומה: עם עליית הטמפרטורה מעל למידת החום שנבחרה על ידי התרמוסטט יכבה המכשיר מעצמו ויחד עימו גם נורת הביקורת, המכשיר יחזור לפעולה עם ירידת הטמפרטורה מתחת לחום הרצוי.
5. כיבוי המכשיר יתבצע על ידי הוצאת התקע משקע החשמל בלבד !!!
קביעת עוצמה נמוכה **אינה** מפסיקה את פעולת המכשיר !!!

הוראות ניקוי

זהירות: בשום מקרה אין לטבול את החלק העליון בכל נוזל שהוא

1. נתק את התקע מהשקע
 2. המתן עד שהמכשיר יתקרר
 3. נקה את המשטח העליון בעזרת מטלית לחה וסבון כלים וייבש היטב.
- כל טיפול המצריך פירוק צריך להיעשות על ידי סוכן שירות מורשה בלבד.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

אשדוד: מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני, 08-8521314
תל אביב: אלי פיינה- שד' הוותיקים 112 טל' 03-5122000
רמת גן: ע.זק"ש – מנחם בגין 20 טל' 03-7529644
חיפה: ע.זק"ש – הפלס 2 טל' 04-8410123
אשדוד:רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס'1 טל' 08-8521718
באר שבע: כוכב משולש – הדסה 28. טל' 08-6236487
בת-ים: אלקטרו אשד – רוטשילד 39 טל' 03-5063582
הרצליה: רם אור – סוקולוב 60 טל'. 09-9540784
חדרה: - אחים איטח – הנשיא 53 טל' 04-6322252,04-6326088
חולון: דני תיקונים – שנקר 29 טל' 03-5011055
טבריה: תיקון כל – בן זכאי 3 טל' 04-6790469
ירושלים: אלי כל בו חשמל- רפפורט 22 טל' 025400450, 0505705648
נתניה: בר מנחם – רמז 15 טל' 09-8337733



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב. טל' רב קווי: 03-5122000

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:
האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

- אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
- אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
- אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
- אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
- אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF -668/670

כירת בישול חשמלית

שם/דגם המוצר:

תאריך קניה:

שם המוכר

חתימה וחותמת: