



שואב אבק כריש

דגם: 202-XL



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

חשוב – קרא בעיון את ההוראות שבדף זה

- * לפני השימוש, בדוק שהמתח ברשת החשמל מתאים למתח המצוין על המכשיר.
- * נתק תמיד את המכשיר מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש או לפני ביצוע פעולת תחזוקה או ניקוי כלשהן.
- * אין לנקות את המכשיר עם אקונומיקה או בעזרת ממיסים אחרים.
- * אין למשוך את כבל החשמל ואל תמשוך את המכשיר עצמו כדי לנתק אותו מזרם החשמל.
- * אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בשעה שהוא מופעל הרחק אותו מילדים ומאנשים מוגבלים.
- * כדי למנוע סיכון, אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בתחנות השרות על פי תעודת האחריות.
- * אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף נוזלים דליקים או מעכלים.
- * אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף גפרורים, אפר או בדלי סיגריות בעירים.
- * אין לנסות להשתמש במכשיר אם נראה שחלה בו תקלה.
- * אין להפעיל את המכשיר כאשר כבל החשמל או התקע פגומים או לאחר שהמכשיר נפל או ניזוק. במקרה של תקלה יש להביא את המכשיר לתחנת השירות המורשית הקרובה.

הוראות שימוש

- חבר את המכשיר לשקע החשמל והדלק אותו בלחיצה על מתג ההפעלה ממצב (0) למצב (1).
- להפסקת פעולת המכשיר העבר את המפסק ממצב (1) למצב (0).

מפוח

למכשיר מצורף מכסה אחורי נוסף למנוע המצויד בפתח לחיבור הצינור. באם ברצונך להשתמש במכשיר כמפוח, החלף את המכסה האחורי למכסה המפוח, נקה את מיכל אחסון האבק, חבר את הצינור לפתח המפוח והפעל את השואב. כעת יצא אוויר מפתח הצינור.

ניקוי ותחזוקת המכשיר

לפני ביצוע פעולת ניקוי או תחזוקה במכשיר וודא שהמכשיר אינו מחובר לחשמל. בכדי לרוקן את הפסולת מקופסת האבק לחץ על הכפתור לפתיחת מיכל אחסון האבק הנמצא בצד המכשיר.

נתק את מיכל אחסון האבק מהמכשיר, הוצא את הפילטר ורוקן את האשפה לפח. נער ונקה היטב את הפילטר והחזר אותו למקומו.

אין להפעיל את המכשיר ללא פילטר, או עם פילטר סתום.

במקרה של שטיפת הפילטר במים יש לייבשו היטב.

אין לשטוף את מנור המכשיר או להביאו במגע עם מים.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

הסכם תנאי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השירות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

XL-202

שואב אבק

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: