



מפזר חום

דגמים:

EF-187



EF-186



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. אין להשתמש במפזר זה בקרבת אמבטיה, בריכת שחייה, מקלחת.
2. בשימוש ממושך עשויה להתחמם רשת הגריל הקדמית של המפזר- הרחק מילדים.
3. אין לכסות את פתחי האוורור.
4. בזמן הפעלת המכשיר השאר רווח של 30 ס"מ לפחות בין דפנות המכשיר לבין קירות, רהיטים וכד'.
5. אם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
6. אין להעמיד את המפזר מתחת לשקע היציאה.
7. יש להשתמש במפזר חום רק כאשר הוא ניצב על משטח ישר ויציב.

הוראות שימוש

כפתור הפעלה – בכפתור ההפעלה 3 מצבים . הפעלת המכשיר ממצב כבוי לשאר המצבים נעשית באמצעות סיבוב הכפתור .

0 - מצב כבוי

* אוורור ללא חימום

I פיזור חום בעוצמה רגילה (עד 1000 וואט)

II פיזור חום בעוצמה מלאה (עד 2000 וואט)

טרמוסטט – וסת הטמפרטורה פועל בהתאם לטמפרטורת החדר ולא בהתאם לטמפרטורת המכשיר.

כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה למידה הרצויה סובב את הוסת עד שהמכשיר יפסיק את פעילותו .

הטרמוסטט יבקר וישמור על טמפרטורת החדר ברמה הרצויה ע"י הפעלה וכיבוי המכשיר לסירוגין.

נורת ביקורת

1. כוון את הטרמוסטט לטמפרטורה הרצויה-נורת הביקורת תדלק.
2. כאשר נורת הביקורת תכבה, זה סימן שהמכשיר הגיע לטמפרטורה הרצויה. בזמן השימוש נורת הביקורת תדלק ותכבה באופן אוטומטי לפי עליית או ירידת הטמפרטורה.

הוראות ניקוי

1. לפני כל פעולת ניקוי חובה לנתק את התקע מהשקע.
2. הניקוי יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד .
3. אין לטבול את המכשיר במים או להתיז עליו.
4. אסור בהחלט להכניס עצמים כלשהם למכשיר .

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

08-8521314.טל	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
08-8521718.טל	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
03-5122000.טל	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
03-6820995.טל	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
03-7529644.טל	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
04-8410123.טל	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
08-6236487.טל	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
03-5063582.טל	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
09-9540784.טל	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
04-6326088.טל	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
03-5011055.טל	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
04-6790469.טל	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
02-6403000.טל	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
09-8337733.טל	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

הסכם תנאי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF186-187

מפזר חום

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: