



שד' הותיקים 112, תל אביב

מיחם חשמלי נירוסטה

דגמים:

EF-131T/132T/133T/134/135/136/137



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות

1. לפני השימוש הראשון, יש למלא מים עד הסימן MAX, לסחוט מיץ לימון מלימון אחד ולשפוך למיחם, להרתיח את המים יחד עם המיץ לימון, לשפוך אותם ולשטוף את המיחם במים קרים. כעת המיחם מוכן לשימוש.
2. יש לנעול את המכסה לפני השימוש, נעילת המכסה ופתיחתו הינה ע"י הכנסת 2 האוזניים במכסה למגרעת בטבעת הנעילה שבגוף המכשיר על ידי סיבוב. והידוק נועלי המכסה העשויים מתכת סביב אוזני המיחם.
3. אם פתיל הזנה ניזוק, כדי להמנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
4. אין למלא מים במיחם כשהוא מחובר לחשמל.
5. **יש להקפיד על הסרת האבנית.** האבנית גורמת לתצרוכת גבוהה באנרגיה, הצטברות אבנית על גוף המיחם גורמת לנזק מצטבר, לקצר חשמלי או לתקלות אחרות. את האבנית מומלץ לנקות על ידי חומר בשם "אנטי קאלק" מסיר אבנית וחלודה לשימוש כללי, של חברת "סנו". לאחר הניקוי יש לשטוף היטב על מנת שלא ישארו שאריות סבון במיחם.
6. לפני חיבור המיחם לחשמל, אין למלא מים מעבר לסימן MAX. כאשר גובה פני המים במדיד נמצא בקו ReFill יש להוסיף מים למכשיר.
7. אין להפעיל את המיחם ללא כמות מים מספקת במיחם בכל עת. אין להזיז או לטלטל את המכשיר לאחר מלוי מים.
8. פעולות התחזוקה במוצר יבוצעו על ידי בעל מקצוע מיומן בלבד!
9. **בעת פעולת ההרתחה, יישמע מהמכשיר רעש. רעש זה הינו תקין לחלוטין והוא חלק מאופי פעולת גוף החימום הנסתר של המכשיר.**
10. פעולת הרתחה: אין להפעיל את המכשיר במצב הרתחה ללא השגחה. יש להפסיק את כפתור ההרתחה, כאשר הנך רואה כי המים רתחו.
11. **אסור השימוש לילדים/יש להרחיק מהישג ידם של ילדים**
12. **בעת השימוש במיחם יש צורך לשים כוס מתחת לברז באופן קבוע!**
13. **המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!**
14. **יש לבדוק את המוצר כל 24 חודשים בתחנת השירות!**



הוראות שימוש

מכשיר זה מצויד בשני מפסקים : הרתחה ושבת.

"הרתחה" : מפעיל את גוף החימום בעוצמה מלאה ללא הפסקה וגורם להרתחה מהירה של המים. גוף החימום לא יפסיק את פעולת הרתחה עד אשר תופסק פעולתו על ידי המפסק.

"שבת" : מפעיל את גוף החימום בעוצמה נמוכה ועל ידי כך שומר על חום המים לאחר פעולת ההרתחה לשימוש מתמשך. מפסק זה מסומן "שבת" אך מסמן פעולת שמירת חום ומתאים לשימוש בכל עת.

ראשית יש להרתיח את המים במיחם על ידי הפעלת המפסק המסומן "**הרתחה**" כמוסבר בפרק ההרתחה ולהפסיק את פעולת הרתחה כאשר המים רתחו על ידי כיבוי מפסק הרתחה.

כעת הפעל את המפסק המסומן "שבת". במצב "שבת" המים ישמרו בחום הרצוי, והוא מיועד לימי חול ושבת ובכל עת אשר נדרש לשמור על חום המים.

הוראות הפעלה

1. מצב הרתחה – שימוש במפסק המסומן - "הרתחה"

כדי להרתיח את המים הפעילו את כפתור המסומן כהרתחה, נורית הביקורת במפסק תפעל. במצב זה יפעל גוף החימום ללא הפסקה וללא הגבלה וירתח את המים. לאחר שהמים רתחו הפסק את פעולת ההרתחה על ידי כיבוי מפסק הרתחה.



אין להפעיל את המיחם במצב זה ללא השגחה, הואיל והמים לא יפסיקו לרתוח, לבעבע ולהתאדות עד אשר תפסיקו את המפסק ותפעילו מצב "שבת/שמירת חום"

2. מצב שבת/שמירת חום – שימוש במפסק המסומן – "שבת".

לפני כניסת שבת חובה להרתיח את המים במיכל הרתחה מלאה (כפי האמור בסעיף 1 לעיל). לאחר שהמים רתחו העבר את המפסק למצב OFF הפעילו את המיחם ע"י לחיצה על מפסק שבת, נורית הביקורת במפסק תפעל.



התקן הגנה תרמי – מגביל חום

מכשיר זה מצויד ברכיב הגנה אשר מפסיק את פעולת המכשיר במקרה של חום יתר או העדר כמות מים מספקת. הרכיב נמצא בתחתית המיחם.

באם פסק המכשיר לפעול ונורות הביקורת כבו, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ל 60 דקות, לאחר מכן הפוך את המיחם ולחץ על כפתור המצוי בתחתית.

כעת מלא את המיחם מים והפעל אותו. באם המכשיר אינו פועל העבר אותו לתחנת שרות.

הוראות ניקוי

יש לנתק את המכשיר לפני הניקוי, יש לנקות את שאריות האבנית אחת לשלושה שבועות.

במקרה של טעם או ריח לוואי, או במקרה הצורך של ניקוי אבנית, או הופעת לכלוך/כתמי חלודה, ניתן להשתמש במסיר כתמי אבנית וחלודה בשם " אנטי קאלק " של סנו, יש לפעול לפי ההוראות המצורפות לחומר.

חלודה: באם הופיעו בתוך המכשיר כתמי חלודה, מקורם בצנרת המים ולא במיחם !
ניתן לנקות את כתמי החלודה על ידי שימוש בחומר לניקוי בשם אנטי קאלק .

ניקוי חיצוני: את החלק החיצוני יש לנקות במטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי לניקוי חיצוני.

אזהרה – אין לטבול את המיחם במים ואין להתיז עליו מים

אזהרה-אין לטלטל, להזיז או להרים את המיחם כשהוא מלא במים רותחים

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

אשדוד:	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	טל.08-8521314
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל.03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל.04-6019607
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	טל.03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל.03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל.03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל.09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל.04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל.03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל.04-6790469
ירושלים:	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	טל.02-6403000
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל.04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל.09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

מיחם חשמלי נירוסטה EF-131-7

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: