



# סיר טיגון עמוק

## EF-1034



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### **הוראות בטיחות חשובות:**

1. קראו את כל ההוראות בעיון.
2. בזמן הטיגון הטמפרטורה של הסיר גבוהה ביותר, לפיכך חלקים מסוימים של הסיר יתחממו מאוד. הקפידו שלא לגעת בחלקים אלה.
3. אל תטבלו את כבל החשמל או תקע הטרומוסטט במים או בכל נוזל שהוא.
4. אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
5. אין לאפשר לכבל החשמל להתלות מעל הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
6. אין להשתמש במכשיר ללא נוזל הממלא את הסיר (בין 1.5 ליטר ל 2 ליטר).
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
8. בגמר השימוש ולפני ניקוי המכשיר יש להוציא את התקע מהשקע.
9. אין לשפוך שמן חם מהקערה, יש להמתין עד אשר השמן יתקרר ואז לשפוך.
10. כאשר מטגנים מזון המכיל כמות גדולה של מים כמו תפוח אדמה או מזון קפוא, יפלטו אדים במהלך הטיגון מהמכסה ומהמסנן, זוהי תופעה תקינה ורגילה.
11. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או שימוש שלא בהתאם להוראות.
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.
13. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים:
  - מטבחונים בחנויות, מסעדות, חדרי אוכל, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
  - אכסניות, בתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות
  - אכסניות לינה וארוחות בוקר

### **הכנת הסיר לשימוש**

- בדקו שהסיר מנותק מהחשמל, נגבו את משטחי הסיר והמכסה בעזרת מטלית לחה טבולה במעט נוזל ניקוי. יבשו היטב.
1. כעת הניחו את מיכל הטיגון המצופה אמאייל בתוך סיר הנירוסטה.
  2. חברו את יחידת גוף החימום למיכל הנירוסטה על ידי הכנסת הצירים לתוך המגרעת המצויה בחלקו האחורי של סיר הנירוסטה. וודאו כי גוף החימום מונח בתוך מיכל הטיגון.
  3. כעת הסיר מוכן לשימוש

### **הוראות שימוש**

1. שפכו שמן למיכל. רמת השמן במיכל חייבת להיות בין 1.5 ל 2 ליטר.
2. הכניסו את התקע לשקע. יש לכוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה לפי סוג המזון. הנורה תדלק.
3. כאשר הטמפרטורה במכשיר תגיע לטמפרטורה המבוקשת תכבה נורת הביקורת.
4. סגרו את המכסה.
5. כאשר המזון מוכן פיתחו את המכסה, הרימו את הידית כלפי מעלה שתיתפס במיכל הטיגון בעזרת וו העגינה המצוי בחלקו החיצוני של סלסלת הטיגון.
6. השאר את הסלסילה במצב זה עד שטיפות השמן האחרונות יזלגו, נערו את הסלסילה מעודפי השמן בהתאם לצורך. הוצא את הסלסילה ורוקן את תוכנה.
7. סגרו את המכסה.

### **כיבוי המכשיר**

הוצא השקע מהתקע.  
**שימו לב** – חובה להוציא את התקע מהשקע בגמר השימוש.

### **הוראות ניקוי**

לפני כל פעולת ניקוי יש להוציא את התקע מהשקע ולהמתין עד שהמוצר יתקרר

#### **ניקוי סלסלה, סיר**

אנו ממליצים לנקות את החלקים לאחר כל שימוש.  
הוציאו את החלקים והשרו אותה בתערובת של סבון כלים ומים חמים למשך 20 דקות בערך. שטפו במים נקיים ויבשו היטב.  
אין להשתמש במסיסי שומנים או כל חומר כימי אחר, יש להשתמש בסבון כלים בלבד!

#### **מסנן**

במכסה של הסיר ישנה מערכת סינון. טיפות השמן באדים נאספות במסנן. יש להחליף את המסנן לאחר 30-40 שימושים. את המסנן ניתן לרכוש בכל תחנות השרות.

#### **גוף החימום**

יש לוודא שגוף החימום לא מחובר לחשמל, וגוף החימום התקרר לחלוטין טרם שבאים איתו במגע. את גוף החימום ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון כלים. בגמר הניקוי יש לייבש היטב.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	קדימה:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

שם/דגם המוצר      סיר טיגון      EF-1034

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: