



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

## מפזר חום

# דגם: EF-1084

### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### **הוראות בטיחות**

1. אין להשתמש במפזר זה בקרבת אמבטיה, בריכת שחייה, מקלחת.
2. בשימוש ממושך עשויה להתחמם רשת הגריל הקדמית של המפזר- הרחק מילדים.
3. אין לכסות את פתחי האוורור.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר
5. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
6. המכשיר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
7. אין להעמיד את המפזר מתחת לשקע היציאה .
8. כדי להימנע מחימום יתר, אין לכסות את מכשיר החימום.
9. יש להשתמש במפזר חום רק כאשר הוא ניצב על משטח ישר ויציב.
10. הרחק את התנור לפחות 1 מטר מחפצים דליקים כגון רהיטים, וילונות וכד'
11. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

### **הוראות שימוש**

#### **כפתור הפעלה –**

בכפתור ההפעלה 2 מצבים . הפעלת המכשיר ממצב כבוי לשאר המצבים נעשית באמצעות סיבוב הכפתור .

0 - מצב כבוי

1 פיזור חום בעוצמה רגילה (עד 1000 וואט )

2 פיזור חום בעוצמה מלאה ( עד 2000 וואט )

#### **טרמוסטט –**

ווסת הטמפרטורה פועל בהתאם לטמפרטורת החדר ולא בהתאם לטמפרטורת המכשיר.

כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה למידה הרצויה סובב את הווסת עד שהמכשיר יפסיק את פעילותו .

הטרמוסטט יבקר וישמור על טמפרטורת החדר ברמה הרצויה ע"י הפעלה וכיבוי המכשיר לסירוגין.

1. כוון את הטרמוסטט לטמפרטורה הרצויה כאשר סיבוב ימינה – עם כיוון השעון זה חזק יותר וסיבוב שמאלה – נגד כיוון השעון זה חלש יותר.

2. כאשר נורת הביקורת תכבה, זה סימן שהמכשיר הגיע לטמפרטורה הרצויה.

בזמן השימוש נורת הביקורת תדלק ותכבה באופן אוטומטי לפי עליית או ירידת הטמפרטורה.

### הוראות ניקוי

1. לפני כל פעולת ניקוי חובה לנתק את התקע מהשקע.
2. הניקוי יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד .
3. אין לטבול את המכשיר במים או להתיז עליו.
4. אסור בהחלט להכניס עצמים כלשהם למכשיר .

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	קדימה:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי  
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.  
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

### **הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

EF-1084

מפזר חום

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: