




שד' הותיקים 112, תל אביב

## פלטות שבת

2 סירים / 4 סירים / 6 סירים



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### הוראות בטיחות ואזהרה

1. יש לקרוא את ההוראות בעיון.
2. אין לטלטל את הפלטה כאשר מונחים עליה סירי הבישול.
3. יש להקפיד על ניקוי הפלטה במטלית לחה וזאת לאחר ניתוקה מהמתח החשמלי.
4. אין לשפשף את הפלטה בצמר פלדה סכין וכו'.
5. אין להניח את הפלטה על משטח דליק ואין לכסותה בחומר דליק.
6. אין לטלטל את הפלטה כשהיא מחוברת למתח החשמל.
7. השתמשו במכשיר אך ורק למטרה שאליה הוא מיועד.
8. אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר מחשש להתחשמלות.
9. הוצא את התקע מהשקע כאשר אינכם משתמשים במכשיר.
10. לא מומלץ להניח לילדים להשתמש במכשיר.
11. אין להשאיר את המכשיר לפעול כאשר אינכם בסביבה.
12. את המכשיר יש לתקן אך ורק במעבדת שירות מורשת מאושרת ע"י היצרן.
13. כבל החשמל- אין לכרוך את חוט החשמל סביב המכשיר מחשש לנזק לכבל החשמלי.
14. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות השרות המופיעות בתעודת האחריות.
15. המשטח העליון של המוצר מצופה שכבת אמייל. האמייל עלול להיסדק או להישבר במקרה של לחץ או מכה.

### הוראות שימוש

1. **הנח את הפלטה על משטח יציב וישר, אין להניח בתוך גומחה או תנור או כל חלל אחר אלא על משטח פתוח בלבד. שימוש באזור סגור או לא מאוורר יגרום לחימום יתר ונזק למכשיר**
2. יש להניח את סירי הבישול על הפלטה ולאחר מכן לחבר לשקע החשמל.

### הוראות ניקוי

1. נתק את המכשיר מהחשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר לטמפרטורה החדר.
2. את המשטח העליון יש לנקות על ידי מטלית לחה וסבון כלים ולייבש היטב.

## **מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ**

אשדוד: מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני, 08-8521314  
תל אביב: אלי פיינה- שד' הוותיקים 112 טל' 03-5122000  
רמת גן: ע.זק"ש – מנחם בגין 20 טל' 03-7529644  
חיפה: ע.זק"ש – הפלס 2 טל' 04-8410123  
אשדוד:רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס'1 טל' 08-8521718  
באר שבע: כוכב משולש – הדסה 28. טל' 08-6236487  
בת-ים: אלקטרו אשד – רוטשילד 39 טל' 03-5063582  
הרצליה: רם אור – סוקולוב 60 טל'. 09-9540784  
חדרה: - אחים איטח – הנשיא 53 טל' 04-6322252,04-6326088  
חולון: דני תיקונים – שנקר 29 טל' 03-5011055  
טבריה: תיקון כל – בן זכאי 3 טל' 04-6790469  
ירושלים: אלי כל בו חשמל- רפפורט 22 טל' 025400450, 0505705648  
נתניה: בר מנחם – רמז 15 טל' 09-8337733



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס 03-5180061

### תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF-91/92/93

פלטה שבת

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: