



ש"ד הוותיקים 112

משקל מזוודות

דגם EL 10




לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות וניקוי

1. מכשיר זה אינו מיועד לטבילה בנוזלים!!
2. אין לחשוף את המכשיר לאזורי לחות מוגברת כמו גשם.
3. לשמירה על דיוק, אין להשתמש במכשיר קרוב לשדה מגנטי.
4. זמן שימוש מרבי: 1 דקה. אין להשאיר את המזוודות תלויות על המשקל יותר מדקה.
5. משקל מירבי: 50 ק"ג, אין לשקול מעבר ל 50 ק"ג.
6. דיוק: 50 גרם.
7. המכשיר אסור בשימוש מסחרי.
8. נקה בעזרת מטלית לחה בלבד - יבש היטב בסיום.

הוראות שימוש שקילה





1. כרוך את הרצועה סביב ידיית המזוודה וחבר את האנקול לפי האיור.
2. לחץ לחיצה קצרה על כפתור $\frac{\text{ON}}{\text{ZIT}}$ לפני הרמת המזוודה.
3. המתן להופעת הספרות 0.00
4. הרם את המשקל באיטיות ובצורה מאוזנת כאשר הצג פונה למעלה, הצג יראה את המשקל, המתן עד אשר המשקל יתייצב ויהבהב 3 פעמים.
5. הצג יראה את המשקל הנמדד במשך 2 דקות ויכבה.
6. שקילת טרה: לאחר שהצג הבהב 3 פעמים, לחץ לחיצה קצרה על כפתור $\frac{\text{ON}}{\text{ZIT}}$ ושקול שוב.

מדידת טמפרטורה

1. לחץ לחיצה קצרה על כפתור $\frac{\text{ON}}{\text{ZIT}}$
2. המתן להופעת הספרות 0.00
3. לחץ על כפתור UNIT והמתן להופעת הטמפרטורה.
4. לסיום השימוש לחץ $\frac{\text{ON}}{\text{ZIT}}$ עד כיבוי המכשיר.

החלפת סוללה

כאשר מופיע הסימן LO על הצג, יש צורך להחליף סוללה מסוג CR2032 3V הסוללה נמצאת בצד הפנימי של הידיית לפי האיור. בעת החלפת סוללה, שים לב לסימון  שעל גוף המכשיר מול סימן  על מכסה סוללה. חובה להחזיר את המכסה על פי הסימונים!

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 28	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב.

טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך 30 יום מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
- אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
 - אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 - אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 - אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 - אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 - אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו כתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף תעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EL-10

משקל מזוודות דגם

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: