






ש"ד הוותיקים 112, תל אביב.

מחבט יתושים חשמלי

EF-734

מכשיר זה דורש שימוש ב 3 סוללות AA של 1.5 וולט כל אחת.
מכשיר זה אינו פולט ריח ואינו דורש שימוש בחומרים רעילים.
זהו לא צעצוע ! אסור לשימוש לילדים מתחת לגיל 8

הוראות שימוש

1. הכנס את הסוללות כפי שמצויין על אריזת הסוללות.
2. כדי להרוג יתושים החזק את הידית ולחץ כלפי מטה על הכפתור . כוון את המחבט כך שהרשת תיגע ביתוש. 
3. כדי להפעיל את הפנס לחץ כלפי מטה על כפתור הדלקת נורה לפי הסימון הנ"ל. 
4. כדי להרוג יתושים ולהדליק את הנורה בו זמנית לחץ כלפי מטה על הכפתור לפי הסימון הנ"ל. 
5. כאשר היתושים נתפסו במחבט ניתן לנקות את המחבט מיד. חל איסור לנקות עם מים.

אזהרה

אין לגעת בבעלי חיים או בני אדם כאשר מפעילים את רשת הקטילה
אין לטבול בנוזלים או להפעיל במקום עתיר לחות.
כאשר המחבט יתושים עובד נא הקפד להרחיקו מאביזרי מתכת.
נא הרחק את אצבעות ירך מהמחט כאשר הוא עובד.