




## תנור אמבטיה אינפרא

דגם: QH-1800C




### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.


## הוראות בטיחות והתקנה:

1. תנור זה מיועד לתלייה על קיר בלבד, יש לקבע את התנור אל הקיר לפי הוראות התקנה מצורפות.
2. תנור זה אינו מיועד לתלייה על תקרה או להנחה על רצפה.
3. התנור יותקן בגובה 1.80 מ' מעל הרצפה ולא פחות מ- 30 ס"מ מהתקרה ומקירות צד.
4. ראה תרשים התקנה.
5. התקנת התנור לקיר תבוצע כך שחלקו האחורי של התנור יהיה סגור.
6. בשל העובדה שזווית התנור ניתנת לכיוון, יש לוודא כי התנור לא יכוון ישירות כלפי מעלה או כלפי מטה לא יותר מ- 30 מעלות ממצב אופקי.
7. לאחר קביעת הזווית הרצויה יש לחזק את הבורג שעל הציר למניעת שינוי בזווית עד שהתנור לא יוכל להתכוון.
8. אם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
9. התקנת התנור תעשה על ידי חשמלאי מורשה בהתאם לתקנות החשמל.
10. למוצר זה מחובר חוט חשמל ולכן אין צורך להשתמש בלוח החיבורים אלא אם ברצונך להחליף את חוט החשמל

### תרשים התקנה



### חיבור התנור לקיר + מידות החורים בקופסא:



1. קדח 4 חורים בקיר לפי המרחקים הבאים: רוחב 8 ס"מ, גובה 6.5 ס"מ
2. התקן את העוגנים המתאימים לפי סוג הקיר.
3. הטה את התנור ופתח את הבורג של קופסא החיבורים בעזרת מברג מוצלב, בעל צוואר באורך 20 ס"מ לפחות.
4. חבר את התנור לקיר ע"י ברגים, יש להטות את התנור כלפי מעלה וכלפי מטה בכדי שתהיה אפשרות לחבר את הברגים לדיבלים בקיר.
5. לאחר שחיברת את התנור לקיר סגור את המכסה של הקופסא ע"י שני ברגים.
6. התקנת התנור לקיר היא באחריות הלקוח בלבד.

### הוראות שימוש:

1. התקן את התנור על הקיר לפי ההוראות.
2. הכנס את התקע לשקע.
3. הפעל את התנור ע"י משיכת חוט הקשור למתג ההפעלה כדלהלן:

משיכה אחת	מפעילה גוף חימום אחד	הספרה 1 תיראה
משיכה שניה	מפעילה 2 גופי חימום	הסיפרה 2 תיראה
משיכה שלישית	מפעילה 3 גופי חימום	הסיפרה 3 תיראה
משיכה רביעית	תפסיק את פעולת התנור	הסיפרה 0 תיראה

### אזהרות:

1. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
2. אין להניח ו/או לחמם על רשת המגן חפצים, מזון או כל דבר אחר.
3. אין לגעת בגופי החימום.
4. אין להתקין את התנור קרוב לוילונות ולחומרים דליקים אחרים.
5. יש להתקין את התנור כך שאדם שנמצא באמבטיה או במקלחת לא יבוא במגע עם המפסקים ובקרים אחרים של התנור.

### הוראות ניקוי:

1. לפני כל פעולת ניקוי, חובה לנתק את התקע מהשקע.
2. את גוף התנור יש לנקות בעזרת מטלית לחה בלבד.
3. אין להשתמש בכל חומר כימי לניקוי התנור.

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

### הסכם תנאי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

**תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה**  
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה  
משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת  
אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית  
המס המעידה על יום הקניה.

QH1800C

תנור אמבטיה אינפרא

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: